

HTH DV - Rapport

Kunde: NCC Construction		Leveringsadr.: Grefsenkollveien 21
Ordrenr: 50390	Lev. År: 2006	
Produsent: HTH Kjøkkener AS Industrivej 6 DK- 6870 Ølgod.	Butikknavn: HTH Prosjektavdeling AS Strømsveien 245 0668 Oslo	Funksjonsgaranti: HTH Kjøkken gir 10 års garanti på kjøkkenets vitale funksjonsdeler. I 10 år garanterer HTH for at alle skuffer, bakker, gryterister, hengsler og rulleskinner fungerer, som de skal.
Konsulent: Peer Morten Johannessen		Produktgaranti: HTH Kjøkken gir 5 års produktgaranti i henhold til kjøpslovens bestemmelser på varene som er produsert av HTH
Modell: Modellene 0300(Dekor Hvit), 0400 (Grå dekor) og 3900 (Hvit Eik Dekor) er fremstilt i 1,6cm platetykkelse og belagt med 120g melamin. Kantfolie 0,6mm.		
Skrog: HTHs gjennomtestede skropskrog er laget i 1,6 cm sponplate med slitesterk, rengjørings- og miljøvennlig melamin. Alle høy- og underskapsider er forsynt med kombinasjonshull med 3,2 cm avstand, som gir mulighet for individuell plassering av hyller og inventardeler. Av hensyn til det ferdige kjøkkenets visuelle utstråling er antallet av kombinasjonshull redusert i sider til overskap, finerte og malte vitrineskap og reoler. Det er mulig å få malte og finerte skrogdeler som svarer til HTH's dørsortiment. Alle skap leveres med en 3,2 med en hvit ferdiglakkert trefiberplate som bakvegg. Til malte og finerte skrogdeler leveres bakkledning malt eller med trestruktur. Forkanter leveres alltid i slitesterkt kunststoffmateriale(ABS). Alle brukte sponplatematerialer oppfyller de skandinaviske og tyske miljønormer.		Skuffer, bakker, tråduttrekk: HTHs standardskuff er fremstilt med metallsider. Alle standardskuffer leveres med gjennomtestet rulleuttrekk på metallskinner med stopp. HTH leverer også enkeltsidede metallskuffer med kraftig 1,2cm bunn. HTHs luksus treskuffer leveres i 1,2cm massiv bøk. Alle treskuffer er montert på skjult kulelageruttrekk med stopp og kan mot en ekstra pris leveres med fullt uttrekk. HTHs innvendige standardbakker er fremstilt med metallsider og leveres med gjennomtestet rulleuttrekk på metallskinne utstyrt med stopp. På utvalgte skap leveres enkeltsidede metallbakker med 1,2cm bunn. HTHs innvendige luksus trebakker leveres i 12mm massiv bøk. Alle trebakker er montert på skjult justerbart kulelageruttrekk med stopp. HTHs tråduttrekk er fremstilt i slitesterk silverlakkert metall, montert med rulleuttrekk forsynt med stopp. Kolonial og gryteskuffer leveres med hvitlakkert stålsider og 1,6cm stabil bunn. Alle kolonial- og gryteskuffer er montert med justerbart rulleuttrekk med stopp. På spesielt utvalgte inventardeler leveres HTHs INTERIØR LINE: Massive bøkeskuffer, silver kolonial- og gryteskuffer, som mot en ekstra pris kan leveres med fullt uttrekk, silver hjørnekaruseller, silver uttrekkskap. Skap med frontuttrekk leveres som standard med fulluttrekk. HTHs dobbeltsidige LUX-metallskuffer leveres også med fulluttrekk.
Sokler: HTH leverer sokler i to forskjellige versjoner, ikke sammensatte melaminsokler og sammensatte finerte sokler. HTHs melaminsokler finnes i tre standardhøyder: 12,4cm, 16,6cm og 29,4cm. De leveres forberedt for "vanlig" sammensetning med for- og baksokkel. Dette gjelder også HTHs laminatsokkel i aluminiumlook. HTHs finerte sokler finnes i to standardhøyder: 16,6cm og 29,4cm og leveres til sokkelben. Sokkelskuffer tilbys i høydene 16,6cm og 29,4cm.		
Vedlikehold/Rengjøring: Se eget vedlegg.		I alle dekormodeller og i modell GLATT HVIT, GLATT BØK, GLATT KIRSEBÆR og GLATT LUT leveres vitrineskapene med frontbestemt vitrineramme. Til alle dekormodeller leveres utvendige og innvendige reoler i dekor.

HTH Vedlikeholdsveiledning

Lakkerte/malte skapdører

Skapdører, skuffer m.m. som er behandlet med lakk, har en motstandsdyktig og glatt overflate. Den daglige rengjøringen foretas med en ren klut som vises hardt i lunkent vann. Tørk etterpå med en tørr klut. Fettflekker som ikke lar seg fjerne på denne måten, vaskes bort med en tørr klut som vises hardt i vann tilsatt et alminnelig, mildt oppvaskmiddel (maks. 1 teskje pr. liter vann). Tørk etterpå med en tørr klut. Unngå å behandle skapene dine med noen av de ulike møbelrensingemidlene som finnes i handelen, da enkelte av disse midlene endrer overflatens karakter. Salmiakholdige rengjøringsmidler kan kun anvendes etter fortykning med vann. Kaffetraktere og andre dampavgivende maskiner må ikke stilles under overskap.

Laminatbelagte skapdører

Skapdører, skuffer m.m. som er laminatbelagt, har en motstandsdyktig og glatt overflate. Den daglige rengjøringen foretas med en ren klut som vises hardt i lunkent vann. Tørk etterpå med en tørr klut. Fettflekker som ikke lar seg fjerne på denne måten, vaskes bort med en tørr klut som vises hardt i vann tilsatt et alminnelig, mildt oppvaskmiddel (maks. 1 teskje pr. liter vann). Tørk etterpå med en tørr klut. En egen laminatrens kan kjøpes hos nærmeste HTH forhandler. Mikrofiberkluter kan også anvendes ved rengjøring av laminat. Fargemerker fra sko eller lignende, kan fjernes forsiktig med White Spirit (OBS! Brannfare). Tørk etterpå med en fuktig klut. Unngå å behandle skapene dine med noen av de ulike møbelrensingemidlene som finnes i handelen, da enkelte av disse midlene endrer overflatens karakter. Salmiakholdige rengjøringsmidler kan kun anvendes etter fortykning med vann. NB! Kamfer (finnes i enkelte håndkremere) – kan ødelegge overflaten på laminaten. Kaffetraktere og andre dampavgivende maskiner må ikke stilles under overskap.

Hyller

Overflaten på hyllene består av melamin og er svært slitesterk. Rengjøringen foretas med en klut som vises i vann tilsatt et alminnelig, mildt oppvaskmiddel (maks. 1 teskje pr. liter vann). Spesielt vanskelige flekker kan fjernes forsiktig med sprit.

Laminatbenkeplater

Laminatbenkeplater har en svært slitesterk overflate som dog kan få riper om man for eksempel skjærer direkte på platen. Garantien gjelder ikke om det er oppstått skader fra kniver eller andre ripende gjenstander, for eksempel keramikk. Likeledes gjelder ikke garantien om det er brukt skurepulver til rengjøring av benkeplaten. Den daglige rengjøringen foretas med en klut som vises hardt i vann tilsatt et alminnelig, mildt oppvaskmiddel (maks. 1 teskje pr. liter vann). Vanskelige flekker kan forsøkes fjernet med vann tilsatt klorin i forholdet 1 del klorin til 1 del vann – bruk alternativt acetone (NB! TREKANTER TÅLER VERKEN ACETON ELLER KLORIN) – husk tilstrekkelig utluffing. Platen vaskes med lunkent vann etter behandling med rengjøringsmidler. Ved installasjon av oppvaskmaskin skal det settes opp dampspærre under benkeplaten. Ved spesialbenkeplater monteres og vedlikeholdes disse i tråd med den bruksanvisningen som følger med platen. HTH yter ikke garanti på benkeplater som ikke er samlet/montert i overensstemmelse med forskriftene i HTHs monteringsveiledning. Benkeplater med Aluminiums forkant må kun vaskes med klut og eventuelt såpe uten slipe midler. NB: Stållull og andre skarpe gjenstander må ikke brukes. Det samme gjelder for stenkpaneler i børstet aluminium.

Trekanter

Lakkerte

For å få mest glede av den nye benkeplaten, skal trekantene etterbehandles med lakk etter behov – minst en gang i året. Dette gjøres best ved å pusse trekanten med fint sandpapir, dog uten å slipe på laminatoverflaten, og etterlukkere kantene med 2-komponent syreherdende lakk (kan kjøpes hos HTH).

Oljebehandlede:

Kantene skal i de første 4-8 uker etterbehandles ca. 1 gang i uken med rå linolje. Dette gjøres enlest ved å påføre et tynt lag olje med klut eller pensel. Når kantene er mettet og ikke mottar mer olje, skal de deretter kun vedlikeholdes med olje etter behov – minst en gang i året. NB! Unngå at oljen kommer i berøring med andre materialer (f.eks laminat), da det kan være vanskelig å fjerne den.

Rustfritt stål:

Ved daglig vedlikehold kan du bruke alminnelig oppvaskmiddel – skyl med varmt vann etterpå. Kalkrester fjernes med husholdningseddik eller med Sidol. Sidol fjerner effektivt fettøl, kalk og vannflekker. Et lite antall dråper på en fuktig er tilstrekkelig for å få din stålbenkeplate ren igjen. Samtidig etterfater Sidol en silikonhinne som beskytter overflaten og letter den daglige rengjøring. Hvis fruktsaft får lov til å ligge, kan det forårsake flekker på benkeplaten – tørk det der for bort med det samme.

Benkeplater av massivt tre

Lakkbehandlede benkeplater skal behandles på samme måte som skapdører. Oljebehandlede benkeplater krever en jevnlig behandling med rå linolje den første tiden etter monteringen. Fortsett med behandlingen helt til benkeplaten er mettet. Gi deretter kun benkeplaten olje ca. en gang om måneden. Husk ca. 20 min. etter hver behandling å tørke bort overflødig olje. (OBS! Fare for selvantennning av oljeklut!) Rengjøring av oljebehandlede benkeplater foretas med en klut som vises hardt i vann tilsatt et alminnelig, mildt oppvaskmiddel (maks. 1 teskje pr. liter vann), etterfulgt av en grundig avgnidning med en tørr, myk klut i treets lengderetning. Ved installasjon av oppvaskmaskin skal det settes opp dampspærre under benkeplaten. Ved spesialbenkeplater monteres og vedlikeholdes disse i tråd med den bruksanvisningen som følger med platen. HTH yter ikke garanti på benkeplater som ikke er samlet/montert i overensstemmelse med forskriftene i HTHs monteringsveiledning.

Frasettingsplate

Platen rengjøres med et alminnelig oppvaskmiddel. For å bevare en blank overflate, kan platen påføres et tynt lag med parafinolje eller vaselinolje. Deretter tørkes det av benkeplaten med en klut.

Vasker

Stålvasker tørkes normalt med en oppvridd klut. Hvis misfarginger oppstår, kan vasken rengjøres med skurepulver. I handelen finnes det også utmerkede spesialpreparater til rengjøring av stålvasker. Emaljerte og støpte vasker må ikke rengjøres med skurepulver, da dette riper opp emaljen. Hvis misfarging har oppstått, anbefales rengjøring med vann tilsatt klorin i forholdet 1 del klorin til 1 del vann.

Inneklima/ventilasjon

Skapene må ikke utsettes for vedvarende kontakt med vann. Vannstenk m.m. bør straks tørkes bort. For å unngå fuktskader på skapene, er det nødvendig med omhyggelig utluffing, særlig i våtrom og ved for eksempel oppvaskmaskiner (ved oppvaskmaskiner skal dampspærre dekke samling mellom kant og sponplate). Ditt nye kjøkken overholder så vel boligministeriets krav samt kravene fra Dansk Inneklima Merking. For å sikre et godt inneklima bør det i ethvert beboelsesrom være en samlet utskifting av luften på minst 0,5 ganger i timen. Kjøkkenet bør ha en grunnutsugning på 20l/sek. (72m³/time) gjennom kjøkkenviften. Tilførsel av luft gjennom vinduer, dører eller utluffingsventil. Viften bør være forsynt med et avtagbart fettfilter som kan rengjøres. Bad og toalett bør ha utsugning på minst 15 l/sek. (54m³/time). For øvrig henvises til kravene beskrevet i bygningsloven (eller lokale regler).

Grefsentoppen

BSH Husholdningsapparater AS (Bosch + Siemens) PB 6593 Etterstad 0607 Oslo Tlf. 22 66 06 30	Electrolux Home Products Norway AS (AEG + Husqvarna + Zanuzzi) Risløkkveien 2 Postboks 77 Økern 0508 Oslo Tlf. 81530222	Miele AS Postboks 183 1309 Rud Tlf. 67 17 31 00
Thermex Scandinavia AS Nedre Rommen 5 0988 Oslo Tlf. 22 21 90 20	I	
Røros Metall AS Postboks 173 7361 Røros Tlf. 72 40 94 00	Franke Norge AS Kullhusbakken 2 3900 Porsgrunn Tlf. 35 56 64 50	
	NIBU AS Gjellebekk Industriområde Postboks 265 3420 Lierskogen Tlf. 32 85 88 30 Blanco Vask	S. Sigvartsen Steinindustri AS Industriveien 10 1300 Sandvika Tlf. 67 52 10 30
	Bærum Glassmesterforretning AS Bærum sveien 300 1344 Haslum Tlf. 67 53 71 10	
Intra AS Storsand 7563 Malvik Tlf. 73980100 Vask bad	Lampefeber A/S Volden 34 8000 Århus C Danmark +45 86 18 14 99	
KA Interiør A/S Odinsvej 5 DK-7200 Grindsted Danmark +045 76 72 1500 Skyvedørgarderobe	HTH PROSJEKTAVDELING AS STRØMSVEIEN 245 0668 OSLO Tlf. 22 91 40 40/41	
	Marbre Langkær 23 6100 Haderslev Danmark +45 74 53 15 29 Marmor vaske	Corinor AS Gjestrum Industriområde 2846 Bøverbru Telf. 61197070 Corian benkeplater